



STORMSHIELD

FIREWALL MULTIFONCTION

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE - SN200, SN300, SN500, SN700 et SN900

1. INSTALLATION

Avant l'installation de votre Firewall Stormshield Network, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le document **RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION**.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Votre boîtier Firewall Stormshield Network,
- Un cordon secteur ou un adaptateur secteur,
- Un câble croisé RJ45,
- Un câble série DB9F.

Pour les modèles SN500, SN700 et SN900 :


- Un jeu d'équerres et visserie pour montage en baie de rackage,
- 4 pieds antidérapants.

Notez le mot de passe d'enregistrement ❶ et le numéro de série ❷ situés à l'arrière de votre Firewall.

Ces informations vous seront demandées au cours de l'installation.

Installation

Posez le Firewall horizontalement, sur ses pieds antidérapants ou installez-le en baie de rackage à l'aide du système de montage fourni. Pour les instructions, reportez-vous à la documentation de **Présentation et Installation Produits**.



2. BRANCHEMENT DU BOÎTIER

Branchez votre Firewall Stormshield Network sur le secteur.

Connectez les ports réseau comme suit :

Interface **INTERNE 2 (IN)**


→ Poste client

Interface **EXTERNE 1 (OUT)**

→ Équipement d'accès Internet

❗ IMPORTANT

Le port réseau ❶ est réservé au modem ou au routeur Internet. Vous ne pouvez pas accéder à l'interface de configuration depuis ce port.



3. DÉMARRAGE

Appuyez une fois sur le bouton d'Alimentation puis attendez quelques minutes que les 3 voyants **Online**, **Status** et **Power** soient allumés.

Depuis votre poste client, tapez l'adresse ci-dessous dans votre navigateur :

<https://10.0.0.254/install>

Saisissez le mot de passe «admin».

❶ NOTE

Vous êtes connecté en tant qu'administrateur dont l'identifiant et le mot de passe sont «admin».

Un Assistant d'installation vous accueille afin de vous guider pour le paramétrage de votre Firewall.



L'étape d'enregistrement vous permet d'obtenir le mot de passe d'accès à votre **Espace sécurisé**.

❶ NOTE

L'enregistrement de votre produit est obligatoire pour activer sa garantie.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez vous connecter à l'interface graphique de configuration à l'adresse suivante :

<https://10.0.0.254/admin>



4. ASSISTANCE

■ Si vous ne réussissez pas à vous connecter à votre Firewall, vérifiez la configuration de votre poste client.

Le DHCP de ce poste client doit être activé ou son adresse IP doit appartenir au même plan d'adressage que celui de votre Firewall (10.0.0.0/8).

■ A la première connexion, un avertissement peut apparaître dans votre navigateur. Confirmez que vous souhaitez poursuivre, pour faire apparaître l'Assistant d'installation.

■ Pour éteindre votre Firewall, appuyez une fois sur le bouton d'Alimentation puis attendez quelques minutes que les 3 voyants **Online**, **Status** et **Power** soient éteints.

■ Si vous avez connecté votre poste client sur le **Port 1**, vous ne pourrez plus accéder à l'Assistant d'installation. Il faut connecter votre ordinateur sur le **Port 2** (ou sur un autre port), et redémarrer le Firewall.

■ En cas de problème matériel avec votre Firewall ou si l'un des éléments n'est pas conforme à sa description, contactez votre partenaire certifié.

5. DOCUMENTATION

Connectez-vous à l'adresse suivante pour accéder à votre **Espace sécurisé** ou obtenir vos codes d'accès :

<https://www.mystormshield.eu>

Votre **Espace sécurisé** vous permet notamment de :

- Activer vos licences d'utilisation, une option logicielle ou télécharger les dernières mises à jour,
- Gérer vos licences,
- Vous inscrire aux mailing-lists techniques et commerciales.

L'**AIDE EN LIGNE** des Firewalls Stormshield Network est disponible à l'adresse :

<http://documentation.stormshield.eu>

LA **BASE DOCUMENTAIRE** vous propose diverses documentations (Guides, Notes Techniques, etc.). Rendez-vous dans votre **Espace sécurisé**.

LA **BASE DE CONNAISSANCES** du support technique est accessible depuis votre **Espace sécurisé**.



L'Espace sécurisé vous propose la **SUITE D'ADMINISTRATION STORMSHIELD NETWORK**, regroupant les logiciels SN GLOBAL ADMINISTRATION, SN REALTIME MONITOR et SN EVENT REPORTER.

Vous pouvez également obtenir cette Suite à l'adresse : <http://gui.stormshield.eu/last-version>



STORMSHIELD

Pour plus d'informations, consultez la documentation de **Présentation et Installation Produits**.